

波纹管闸中垫片和金属O型圈的安装说明

1. 确认所有部件洁净并无污染。
2. 用薄薄的一层与系统兼容的润滑剂润滑垫片/O型圈*。
3. 将垫片/O型圈置于正确位置。装配阀门并用下表列出的合适扭矩拧紧闸帽螺母或闸帽转换接头。

垫片/金属O型圈成 套件订购号	阀门系列	扭矩
A-4BG-K5	B	275 in.-lbs (31.1 N-m)
CU-4HG-K12*	HG	80 in.-lbs (9.0 N-m)
CU-4HG-K12-T*	HK	60 in.-lbs (6.8 N-m)
KF-4BK-K5	B	175 in.-lbs (19.8 N-m)
M-4BG0-K5-SV	M-BG	400 in.-lbs (45.2 N-m)
M-4BG0-K5-T	M-BK	300 in.-lbs (33.9 N-m)
SS-4BG0-K5*	B	400 in.-lbs (45.2 N-m)
SS-4BG0-K5-SV	BG	400 in.-lbs (45.2 N-m)
SS-4BG0-K5-T	BK	300 in.-lbs (33.9 N-m)
SS-4BYG-K5-T	BY	325 in.-lbs (36.7 N-m)
SS-12UG0-K5-SV	12UG	110 ft-lbs (149 N-m)
SS-12UG0-K5-T	12UK	140 ft-lbs (190 N-m)

*使用润滑剂。

Swagelok
世伟洛克

www.swagelok.com.cn



Swagelok – TM Swagelok Company
©2009 Swagelok Company
June 2009, RC
MS-CRD-0008-EC