

该指南适用于下列减压调压阀：KPR, KCM, KCP, KCY, KPP, KPF, KHP, KLF, KHF, 以及 KHR 系列。

成套件内容

- 过滤器(5)
- 过滤器环(5)
- 定位环(5)

所需工具

尖嘴钳



警告

在维护任何已安装的调压阀之前你必须释放系统压力并吹扫调压阀。

1. 用尖嘴钳或者类似的工具将旧的定位环从入口（标有‘HP’）中取出并废弃。特别小心不要用尖嘴钳刮伤入口内壁。

2. 取出旧的过滤器环和过滤器并废弃。

注：如果需要，用手敲打调压阀以使过滤器环从入口中掉出。

注：如果需要，用尖嘴钳撬动过滤器直至从入口中掉出。特别小心不要用尖嘴钳刮伤入口内壁。

3. 将一个新的过滤器装入入口（标有‘HP’），粗糙面朝内，光滑面朝外。

4. 将新的过滤器环和定位环装入入口（标有 HP）。确保定位环在入口凹槽内完全就位。如有需要，用钝器使定位环完全就位。

