

Válvulas de purga serie “BV”



PRECAUCIÓN:

Cuando instale una válvula de purga serie “BV”, oriente el tubo de venteo de modo que el fluido del sistema se dirija en dirección opuesta a la situación de los operarios. **Abra siempre las válvulas de purga despacio.** Estas válvulas **no contienen empaquetadura**, por lo que puede escapar algo de líquido al abrirlas. Los operarios deberán adoptar las medidas necesarias para protegerse de la exposición a los fluidos del sistema.

Válvulas de purga serie “P”



PRECAUCIÓN:

Cuando instale una válvula de purga serie “P”, oriente el orificio de venteo de modo que el fluido del sistema se dirija en dirección opuesta a la situación de los operarios. El orificio de venteo gira con el tapón, variando así la dirección de descarga al abrir la válvula. **Abra siempre las válvulas de purga despacio.** Estas válvulas **no contienen empaquetadura**, por lo que puede escapar algo de líquido al abrirlas. Los operarios deberán adoptar las medidas necesarias para protegerse de la exposición a los fluidos del sistema.