

ベローズ・シール・バルブ

ガスケット／金属製Oリング取り付け手順説明書

1. すべてのコンポーネントがクリーンで、コンタミネーションがないことを確認します。
2. システムに適合する潤滑剤を、ガスケット／Oリング*に薄く塗布します。
3. ガスケット／Oリングをシートの所定の位置にセットします。バルブを組み立て、下の表に記載のトルク値でボンネット・ナットまたはボンネット・アダプターを締め付けます。

ガスケット／ 金属製Oリング・ キット型番	バルブ・ シリーズ	トルク値 (N・m)
A-4BG-K5	B	31.1
CU-4HG-K12*	HG	9.0
CU-4HG-K12-T*	HK	6.8
KF-4BK-K5	B	19.8
M-4BGO-K5-SV	M-BG	45.2
M-4BGO-K5-T	M-BK	33.9
SS-4BGO-K5*	B	45.2
SS-4BGO-K5-SV	BG	45.2
SS-4BGO-K5-T	BK	33.9
SS-4BYG-K5-T	BY	36.7
SS-12UGO-K5-SV	12UG	149
SS-12UGO-K5-T	12UK	190

* 潤滑剤を塗布してください。

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok

www.swagelok.co.jp

Swagelok — TM Swagelok Company
©1999, 2007 Swagelok Company
February 2007, Rev. C
MS-CRD-0008J-E
L12P