減圧レギュレーター
フィルターの交換手順説明書

本説明書は、以下のシリーズの減圧レギュレーターを対象としています：
KPR、KCM、KCP、KCY、KPP、KPF、KHP、KLF、KHF、KHR

キット内容

- フィルター（5 個）
- フィルター・リング（5 個）
- リテイナー・リング（5 個）

必要な工具

先の細いプライヤー

注意

システムに取り付けたレギュレーターのメンテナンスを行う場合は、必ず事前にシステムを減圧し、レギュレーターのパージを行ってください。

1. 先の細いプライヤーなどを使用し、**一次側ポート**（「**HP**」**のマーキングのある側**）から**リテイナー・リング**を取り外して廃棄します。プライヤーで一次側ポートの側面にスクラッチ傷などの損傷を与えないようご注意ください。
2. **フィルター・リング**と**フィルター**を取り外し、廃棄します。
   注意：フィルター・リングが一次側ポートから外れにくい場合は、レギュレーターを手で軽く叩いてください。
   注意：フィルターが一次側ポートから外れにくい場合は、プライヤーで突付いて少し動かしてから取り外してください。プライヤーで一次側ポートの側面にスクラッチ傷などの損傷を与えないようご注意ください。
3. 未使用の**フィルター**を、粗い面をレギュレーターの内側に、滑らかな面を外側に向けて**一次側ポート**（「**HP**」**のマーキングのある側**）にセットします。

4. 未使用の**フィルター・リング**および**リテイナー・リング**を**一次側ポート**（「**HP**」**のマーキングのある側**）にセットします。リテイナー・リングが一次側ポート内側の溝に完全に収まっていることを確認してください。必要な場合は、先端が尖っていない工具でリテイナー・リングが完全に収まるまで、押し込んでください。

この日本語版手順説明書は、英語版手順説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご留意ください。

Swagelok — TM Swagelok Company
© 2004, 2005 Swagelok Company