

Инструкции по замене узла пробкового крана и восстановлению уплотнительных колец

Рекомендуется использовать комплект для замены, нежели чем комплект для ремонта. Недостаточный объем смазки, скручивание уплотнений и пр. может неблагоприятно отразиться на рабочих характеристиках.

Состав комплекта

Комплект для замены:

- рукоятка;
- цилиндрический штифт;
- заглушка;
- уплотнительные кольца (3);
- стопорное кольцо.

Примечание. Заглушки из латуни имеют зеленое тефлоновое покрытие, заглушки из нерж. стали 316 имеют серое тефлоновое покрытие.

Комплект уплотнительных колец: уплотнительные кольца (всего 3, 2 размера).



Рис. 1



Рис. 2

Процедура



Перед обслуживанием любого установленного крана необходимо:

- сбросить давление в системе;
- выполнить цикл работы крана;
- продуть кран.

Инструкции по применению комплекта для замены

1. Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев для стопорных колец или аналогичного инструмента и выбросьте его. См. рис. 4. Переведите рукоятку в открытое положение.
2. Поднимите рукоятку вверх, чтобы извлечь старую заглушку, и выбросьте весь узел.

- Очистите канал корпуса и нанесите тонкий слой смазки на силиконовой основе.
 - Снимите защитную втулку с новой заглушки. Вставьте заглушку прямо в корпус. См. рис. 3.
- Примечание. Избегайте защемления уплотнительных колец между корпусом и заглушкой.
- Установите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев для стопорных колец или аналогичного инструмента. См. рис. 4.
 - Испытайте кран на предмет надлежащей работы.

Инструкции по применению комплекта уплотнительных колец

- Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев для стопорных колец или аналогичного инструмента. См. рис. 4. Отложите его. Переведите рукоятку в открытое положение.
- Поднимите рукоятку вверх, чтобы извлечь заглушку, снимите уплотнительные кольца с заглушки и выбросьте уплотнительные кольца. См. рис. 3.
- Очистите канал корпуса и нанесите тонкий слой смазки на силиконовой основе. Кроме того, нанесите смазку на силиконовой основе на всю поверхность новых уплотнительных колец. Установите уплотнительные кольца на заглушку: два больших на верхнюю и нижнюю части заглушки, а малое — на одну из сторон.



Рис. 3



Рис. 4

- Вставьте заглушку прямо в корпус. См. рис. 3.
- Примечание. Избегайте защемления уплотнительных колец между корпусом и заглушкой.
- Установите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев для стопорных колец или аналогичного инструмента. См. рис. 4.
 - Испытайте кран на предмет надлежащей работы.