

Swagelok

世伟洛克

PTFE螺纹密封带

注：1/4in.宽的密封带应该用在1/8、1/4以及3/8 in.的锥管外螺纹上。1/2in.宽的密封带应该用在1/2in.及以上的锥管外螺纹上。密封带只能用于锥管外螺纹。不能用于扩口、锥形或卡套管接头端。

如何使用

- 1.彻底清洁外螺纹和内螺纹，要确保清除之前用的防卡死化合物或者密封带。
- 2.从第一牙螺纹开始沿螺纹的螺旋方向缠绕密封带。密封带应该避免覆盖第一牙螺纹以防止密封带被螺牙切断后进入流体系统。
- 3.保持密封带与接头端面平行，绕两到三圈。
- 4.拉紧螺纹上密封带的另一端，这样保持它与螺纹之间很服帖。
- 5.切去多余的密封带。
- 6.如果密封带不平，就把密封带紧紧压进螺纹里。

材料符合商业用品说明 A-A-58092。