

Swagelok®

Rohrentgratungswerkzeug - Bedienungsanleitung

Das Swagelok® Entgratungswerkzeug ist für Rohre mit einem 3/16 Zoll ID bis 1 1/2 Zoll AD und 4 mm ID bis 38 mm AD aus Edelstahl, Stahl und Hartlegierungen.



VORSICHT

**Finger nicht in das
Werkzeug oder in die
Nähe der Schneid-
kanten bringen.**

Swagelok — Swagelok Company

© 2013 Swagelok Company

Mai 2013, R1

MS-12-29-EG

Zum Entgraten des AD von Rohren: Das Entgratungswerkzeug so auf das Rohrende setzen, dass die Klingen an der Außenseite sind. Das Werkzeug im Uhrzeigersinn drehen.

Zum Entgraten des ID von Rohren: Das Entgratungswerkzeug so auf das Rohrende setzen, dass die Klingen an der Innenseite sind. Das Werkzeug im Uhrzeigersinn drehen.

Alle: Das entgratete Ende des Rohres mit einem Tuch sauber wischen. Das entgratete Ende sollte eine gleichmäßige Kante ohne Grate haben. Die Abschrägungen an der Innen- und Außenseite sollten nicht über die Hälfte der Rohrwanddicke hinausgehen.

Entgraten des
ID von Rohren

