

Remplacement d'un boisseau sphérique série 60

Ce kit de remplacement de boisseau sphérique doit être utilisé avec le kit d'entretien d'étanchéité série 60 approprié. Une fois le boisseau sphérique usagé retiré conformément aux instructions contenues dans le kit d'entretien d'étanchéité, remplacez-le par le boisseau sphérique fourni dans ce kit.

Pour choisir le kit d'entretien d'étanchéité approprié, reportez-vous à la documentation du produit ou prenez contact avec votre distributeur Swagelok.

Swagelok®
www.swagelok.com.fr

ATTENTION : Avant toute opération d'entretien d'une vanne installée, vous devez :



- dépressuriser le système
- lancer un cycle de vanne.

ATTENTION : Il se peut qu'il reste du fluide dans la vanne et dans le système.