


Swagelok

プラグの取り付け方法

(Swagelok® チューブ継手の
使用していないポートを閉じる場合)



ナットを手で締めした後、レンチでごくわずかに増し締めします。

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

www.swagelok.co.jp

継手ボディを固定し、指締め位置からプラグを1/4回転まわします。サイズが1/16インチ、1/8インチ、3/16インチ、2mm、3mm、4mmのSwagelokチューブ継手の場合は、プラグを1/8回転まわしてください。

Swagelok — TM Swagelok Company
© 2008 Swagelok Company
July 2008, R2
MS-12-11-EJ
A10P