

Swagelok®

PTFE ねじシール剤

注意：1/8 インチ、1/4 インチ、3/8 インチ・サイズの管用テーパーおねじの場合、1/4 インチ幅のテープをご使用ください。1/2 インチ・サイズ以上の管用テーパーおねじの場合、1/2 インチ幅のテープをご使用ください。

テープは管用テーパーおねじにのみ使用できます。フレア継手、コーン継手、チューブ継手のエンド部には使用しないでください。

使用方法

1. おねじ、めねじのクリーニングを入念に行い、以前に使用した焼き付き防止剤またはテープをすべて取り除きます。
2. おねじの巻きの方向に、ねじの第1山からテープを巻き付けます。テープが切れて流体システムに混入するおそれがあるため、テープがねじの第1山を越えたり、はみ出したりしないようご注意ください。
3. テープの端が継手の面と平行になるようにしながら、テープを2～3回巻きつけます。
4. ねじに巻き付けていない方のテープの端をピンと張り、ねじになじませます。
5. 余ったテープを切り取ります。
6. テープが平らにならない場合は、ねじに押し込んでください。

材質は Commercial Item Description A-A-58092 準拠

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。