



Инструкция по установке заглушки

(закупоривает неиспользуемое отверстие
трубного обжимного фитинга Swagelok®)



Выполните соединение,
сначала затянув гайку
рукой, а затем слегка
подтянув ее с помощью
гаечного ключа.

Удерживая корпус
фитинга в неподвижном
положении, затяните
заглушку на четверть
оборота относительно
положения, достигнутого
при затяжке вручную.
*Для трубных обжимных
фитингов размером
2, 3, и 4 мм; 1/16, 1/8 и
3/16 дюйма выполните
затяжку на одну-восьмую
оборота.*

Swagelok — TM Swagelok Company
© 2009 Swagelok Company
April 2009, R2
MS-12-11-ER