


火阀系列™ 球阀

"A60T"
安装说明

- 为确保在起火情况下能正常操作，阀门上的箭头必须指向流动方向（压力减少）。
- 阀门可以无需拆开焊接到系统上。拆开阀门将损坏法兰密封并需要替换。
- 可提供另外的密封套件用于日常维护。



Swagelok®
世伟洛克®

www.swagelok.com.cn

还可以提供法语、意大利语、德语和
西班牙语的说明书。

© 2009 Swagelok Company

June 2009, RD
MS-INS-F60INST-EC