


FIRE Series[™] KUGELHAHN

„A60T“

INSTALLATIONSANLEITUNG

- Um im Falle eines Feuers einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss der Pfeil auf dem Hahn in Flussrichtung (Richtung abnehmenden Drucks) zeigen.
- Die Hähne können ohne Zerlegung in ein System eingeschweißt werden. Durch das Zerlegen des Hahns werden die Flanschdichtungen beschädigt und müssen erneuert werden.
- Zusätzliche Dichtungssätze für planmäßige Wartungsarbeiten sind lieferbar.



Swagelok

www.swagelok.de

Swagelok — TM Swagelok Company
© 2001 Swagelok Company
Mai 2001
MS-INS-F60INSTG4
Revision D