







# Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®




# Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®



6



7 Apretar a mano



8

1/8 de vuelta	Acero inox., Níquel	
1/4 de vuelta	Cobre, Aluminio	