

ATENCIÓN VÁLVULA DIRECCIONAL



Para garantizar el correcto funcionamiento de la válvula, ésta debe instalarse en la dirección del caudal, indicada por la flecha estampada en el cuerpo.

Swagelok®

Swagelok — TM Swagelok Company
©2001 Swagelok Company
Diciembre de 1998
MS-INS-60-VENTS
Revisión A

www.swagelok.com