

# AVERTISSEMENT VANNE DIRECTIONNELLE



Pour assurer le bon fonctionnement de la vanne, celui-ci doit être installé de sorte que le sens d'écoulement soit celui correspondant à la flèche sur le corps de la vanne.

**Swagelok**<sup>®</sup>

[www.swagelok.com.fr](http://www.swagelok.com.fr)

Swagelok — TM Swagelok Company  
©2001 Swagelok Company  
Décembre, 1998  
MS-INS-60-VENTF4  
Révision A