

Пожарная серия (**FIRE™**)  
**ШАРОВОЙ КЛАПАН**

"А60Т"  
**ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ**

- Для обеспечения функционирования в случае пожара стрелка на клапане должна быть ориентирована в направлении потока (снижающегося давления).
- Клапан может ввариваться в систему без разборки. При разборке клапана повреждаются фланцевые уплотнения и требуется их замена.
- Для текущего технического обслуживания имеются дополнительные уплотнительные комплекты.



**Swagelok®**

[www.swagelok.com](http://www.swagelok.com)

Данные инструкции также имеются на французском, итальянском, немецком и испанском языках.

© 1983, 1989, 1994, 1997, 2001 Swagelok Company

Отпечатано в США.  
MS-INS-FB0INST  
CP, редакция D  
Май 2001 г.